Uso del manual

TELÉFONO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE ALTA CALIDAD

Modelo: PK-111C

FABRICADO POR PEAK SOUND INTERNATIONAL CO., LTD

FABRICADO EN CHINA

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido nuestro nuevo teléfono con identificación de llamadas. Este manual está diseñado para que se familiarice con él. Para aprovechar al máximo el uso de su nuevo dispositivo, le sugerimos que lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su equipo telefónico, deberá seguir las siguientes instrucciones básicas de seguridad, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones
2. Siga todas las advertencias e instrucciones.
3. Desenchufe el producto antes de proceder a la limpieza. No utilice limpiadores líquidos o de aerosol. Utilice un paño húmedo
4. No coloque este producto sobre un carro, soporte o mesa que puedan ser inestables, ya que éste podría caerse y estropearse.
5. No sobrecargue la toma de corriente ni los cables, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de sus ranuras, ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o causar un cortocircuito, que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el aparato.
7. Evite el uso de su equipo telefónico cuando haya una tormenta eléctrica. En tal caso, desconecte la unidad porque podría haber riesgo de descarga eléctrica debido a los rayos y truenos.
8. Una persona no profesional no puede abrir el teléfono en caso de que hubiera problemas. Por favor, póngase en contacto con un centro de servicio.
9. Desconecte la línea telefónica antes de sustituir las baterías.

CARACTERÍSTICAS

- FSK / DTMF / ETSI compatible con la detección automática
- Memoriza 59 números de llamadas entrantes y 16 de llamadas salientes
- 5 memorias de un toque
- 10 memorias de dos toques
- 59 números VIP
- Compatible con PABX y código de área local
- Pre-marcación y función de edición
- Un tono de llamada VIP y 20 tipos de tonos para seleccionar
- Alarma y función de música en espera
- Manos libres y marcación con manos libres
- 3 niveles de volumen de timbre
- Función de iluminación LCD

EMPEZANDO

Introduzca 3 pilas AA en el compartimiento de la batería y teniendo en cuenta la polaridad correcta. La línea superior de la pantalla LCD mostrará el mes, día y hora. La línea inferior mostrará el año.

Inserte un extremo del cable en la toma de la línea de la base y el otro extremo a la toma. Conecte el auricular a la unidad con el cable rizado

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

Al recibir una llamada, siempre y cuando usted se haya suscrito al servicio de identificación de llamadas, la línea superior de la pantalla LCD mostrará el mes, fecha, hora y el número de la llamada entrante. El **NEW** icono se mostrará a la izquierda de la línea central, y la línea inferior mostrará el número entrante.

Si recibe una llamada dos veces o más, a la izquierda de la línea central se mostrará el icono **REP**. Puede contestar al teléfono levantando el auricular o presionando **VIVAVOICE**

- **Desde el auricular**

1. Descuelgue el teléfono y hable por el auricular
2. Cuando haya acabado, devuelva el auricular a la base.

- **Cambiar a manos libres**

1. Cuando hable por teléfono, pulse **VIVAVOICE** y devuelva el auricular a la base.
2. Cuando haya acabado, presione **VIVAVOICE** de nuevo.

- **Desde VIVAVOICE**

1. Cuando suene el teléfono, pulse la tecla **VIVAVOICE** y podrá hablar con la persona que llama.
2. Cuando haya acabado, presione **VIVAVOICE** de nuevo.

NOTA: Generalmente, la empresa telefónica transmite la información de llamada entre el primer ring y el segundo. Así que, por favor, conteste después del segundo ring

HACER LLAMADAS

- **Desde el Auricular**

1. Levante el auricular.
2. Al oír el tono de marcación, marque el número deseado. La pantalla LCD mostrará el tiempo de la conversación automáticamente transcurridos 6 segundos.
3. Al terminar, devuelva el auricular a la base.

- **Desde el manos libres**

1. Presione **VIVAVOICE**
2. Al oír el tono de marcación, marque el número deseado. La pantalla LCD mostrará el tiempo de la conversación automáticamente transcurridos 6 segundos.
3. Cuando haya acabado, presione **VIVAVOICE** de nuevo.

- **RELLAMADA**

1. Cuando marque un número y éste esté ocupado. Coloque el auricular en la base
2. Levante el auricular
3. Pulse **BIS,** el último número se marcará nuevamente

- **PRE-MARCACIÓN**

1. Con el teléfono colgado
2. Marque el número deseado. Si tiene algún error, utilice la tecla **CANC** para editar.
3. Pulse **BIS** o **VIVAVOCE**, el número que aparece en pantalla se marcará automáticamente

- **MARCACIÓN CON PABX**

1. Con el teléfono descolgado
2. Presione el número de acceso PBX (normalmente el 0 o el 9). A continuación, pulse la tecla **VIP** (la tecla VIP equivale a la tecla de PAUSA) y el número de teléfono deseado. Cuando marque un número de la línea y ésta esté ocupada, presione **BIS**, el último número se marcará de nuevo.

NOTA: Si la centralita no puede transmitir la información de la empresa telefónica, no se podrán mostrar los mensajes de identificación de llamada

REVISIÓN DE RELLAMADA Y CANCELACIÓN DE LLAMADA ENTRANTE

El teléfono puede registrar un máximo de 59 llamadas entrantes. A partir de la llamada entrante número 59, la más antigua es reemplazada. Para repetir las llamadas entrantes, la pantalla LCD mostrará la palabra: “REP”.
Cuando recibe una llamada de un número secreto, la pantalla LCD mostrará: “... ‘70... "
Para los errores con los mensajes entrantes, la pantalla LCD mostrará: “... E... "
Si una llamada entrante viene de un lugar sin servicio de identificación de llamada, la pantalla LCD mostrará: “... o... "

- **REVISAR LLAMADA ENTRANTE**

1. Con el teléfono colgado, pulse la tecla **UP**, la pantalla LCD mostrará el último mensaje entrante.
2. Pulse la tecla **UP** continuamente, la pantalla LCD mostrará: "... END..." Esto significa que todas las llamadas entrantes han sido comprobadas
3. LED indicador de llamada entrante.

Cuando no haya respondido una llamada, el LED rojo de la esquina superior derecha se iluminará. Después, pulse UP o DOWN para comprobar la nueva llamada, el LED se apagará

- **DEVOLVER LA LLAMADA A UNA LLAMADA ENTRANTE**

1. Con el teléfono colgado, pulse la tecla **UP** para seleccionar el número deseado.
2. Pulse la tecla **BACK**, el número se marcará automáticamente.
3. Pulsar la tecla **BACK** dos veces para agregar delante el número "0" (para líneas PABX)

Devolver la llamada a una llamada local: La unidad puede filtrar automáticamente el código de área local, después de establecer el código correspondiente (Consulte el ajuste de código del área local)

NOTA: Por favor, asegúrese de que las baterías están cargadas al utilizar esta función

- **BORRAR LAS LLAMADAS ENTRANTES**

1. Con el teléfono colgado, pulse la tecla **UP** para revisar el número entrante deseado
2. Pulse la tecla **CANC** para eliminar el número, entonces la pantalla LCD muestra el siguiente número.

NOTA: Pulse la tecla **CANC** durante 3 segundos para que se borren todas las llamadas entrantes.

REVISIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS LLAMADAS SALIENTES

El teléfono puede registrar 16 llamadas salientes con su tiempo de conversación. Usted puede revisar, volver a llamar y borrar las llamadas salientes. Si hay más de 16 llamadas salientes, la más antigua es eliminada y sustituida por la nueva. Cuando revise las llamadas salientes, la pantalla LCD no mostrará la fecha y la hora, pero mostrará la duración de la conversación

- **REVISAR UNA LLAMADA SALIENTE**

1. Con el teléfono colgado o descolgado, presione la tecla **OUT**, la pantalla LCD mostrará el último número marcado.
2. Presione varias veces **OUT**, la pantalla LCD mostrará:" ---- END -----"cuando haya revisado todas las llamadas

NOTA: Pulse la tecla **OUT** durante 3 segundos para que pueda desmarcar rápidamente las llamadas salientes.

- **REMARCAR UNA LLAMADA SALIENTE**

1. Con el teléfono colgado, pulse la tecla **OUT** para comprobar el número deseado.
2. Pulse la tecla **BACK**. El número se marcará automáticamente.

- **CANCELACIÓN DE LLAMADA SALIENTE**

1. Con el teléfono colgado, pulse la tecla **OUT** para comprobar el número.
2. Pulse la tecla **CANC** para borrar el número, y la pantalla LCD mostrará el siguiente número.

NOTA: Pulse la tecla **CANC** durante 3 segundos para que se borren todas las llamadas salientes.

AJUSTE DE MENÚ

Con el teléfono colgado, pulse la tecla **SET / PROG** para entrar en el modo de ajuste, y la pantalla LCD mostrará **SET 1 DATE**. Utilice **UP** o **DOWN** para seleccionar entre los diferentes elementos. Cuando se elige un elemento, pulse la tecla **SET / PROG** de nuevo para entrar en su configuración. Al terminar con un elemento, pulse la tecla **SET / PROG** de nuevo para confirmar y / o mover a otro elemento. Para cambiar de elementos, utilice **UP** o **DOWN**. Si quiere salir de la configuración en cualquier momento, pulse la tecla **CANC.** Las configuraciones de diferentes elementos se mostrarán de la siguiente manera:

- **AJUSTE DE LA FECHA Y HORA**

1. Pulse la tecla **SET / PROG**, la pantalla LCD mostrará: **“SET 1 DATE”**
2. Pulse tecla **SET / PROG**, los dos últimos dígitos del año parpadearán.
3. Pulse **UP** o **DOWN** para editar el año
4. Pulse la tecla **SET / PROG** para confirmar, siga los mismos pasos para ajustar el mes, el día, hora y minuto.
5. Pulse la tecla **CANC** para abandonar.

NOTA: Nomenclatura: Mes: 01-12; Fecha: 01-31; Hora: 00-23; Minutos: 00-59

- **AJUSTAR EL CÓDIGO DE ÁREA LOCAL**

1. Presione la tecla **SET / PROG** y presione la tecla **UP**, la pantalla LCD muestra**: “SET 2 CODE”**
2. Pulse la tecla **SET / PROG** de nuevo, la pantalla LCD mostrará: “**CODE – –“**
3. Presione **UP** o **DOWN** para ajustar el primer dígito del código del área local
4. Presione la tecla **SET / PROG** para confirmar y, de esta manera, entrar en el segundo ajuste de dígitos. Siga los mismos pasos anteriores para ajustar los últimos 4 dígitos.

5. Pulse la tecla **CANC** para abandonar

NOTA: Si el código del área local es de sólo 4 dígitos, el último dígito se puede dejar como: "-".

- **AJUSTE PARA CÓDIGO PABX**

1. Presione **SET / PROG** y pulse la tecla **UP** 2 veces, la pantalla LCD mostrará: **"SET 3 PCODE"**
2. Presione la tecla **SET / PROG** para confirmar, la pantalla LCD mostrará: "**PCODE – – "**
3. Presione la tecla **SET / PROG**. El primer "- " parpadeará para ajustar el primer dígito del código PABX
4. Presione **UP** o **DOWN** para configurar el código PABX. Pulse la tecla **SET / PROG** para confirmar y entrar el ajuste del segundo dígito

NOTA: Si sólo hay un dígito del código PABX, puede dejar la segunda cifra como "-".

- **AJUSTE ALARMA**

1. Presione la tecla **SET / PROG** y presione **UP** 4 veces, la pantalla LCD mostrará: "**SET 5 ALERT"**
2. Presione la tecla **SET / PROG**, la pantalla LCD mostrará:" **00-00 OFF"**
3. Presione **UP** o **DOWN** para ajustar la hora del reloj de alarma, p.e .20: 30.
4. Presione la tecla **SET / PROG,** la pantalla LCD mostrará: "**20-30 OFF"**
5. Presione **UP** o **DOWN** para ajustar la alarma en ON o en OFF.

Después de poner la alarma en ON, cuando llegue la hora que usted ha fijado, el aparato empezará a sonar. La alarma se detiene al pulsar cualquier tecla. Si el teléfono está descolgado en el momento de la alarma del reloj, ésta se cancela automáticamente.

NOTA: Por favor, asegúrese de que las baterías están cargadas al usar esta función.

- **AJUSTE TIEMPO FLASH**

1. Presione **SET / PROG** y pulsar UP 5 veces, la pantalla LCD mostrará: "**SET 6 FLASH"**
2. Pulse la tecla **SET / PROG,** LCD mostrará: **"FLASH 110**" (estado por defecto). Parpadeará " 1 ",
3. Presione **UP** o **DOWN** para seleccionar el tiempo de flash deseado

AJUSTE DEL TONO DE LLAMADA

Hay 1 timbre VIP y 20 tipos de tono de llamada para elegir:

1. Con el teléfono colgado, pulse la tecla **SUONERIA ATTESA**, la pantalla LCD mostrará: **"RING 01"**
2. Pulse la tecla **SUONERIA ATTESA** para seleccionar el tono de llamada.

NOTA: Después de establecer un número como VIP, el teléfono sonará con el timbre VIP, el cual es diferente a cualquiera de los otros 20 tonos de llamada que usted ha seleccionado cuando el número VIP está llamando.

FIJAR UN NÚMER COMO VIP

1. Con el teléfono colgado, revise números entrantes y salientes
2. Pulse **VIP** para establecer el número como VIP
3. Pulse la tecla **VIP** de nuevo y luego el número VIP será un número normal.

El número configurado como número VIP no se puede eliminar. Sin embargo, cuando mantenga pulsada la tecla **CANC** durante 3 segundos, se borrarán todos los números, incluidos los números VIP.

Cuando la lista de números esté llena, el sistema eliminará los números no VIP/normales más antiguos

MÚSICA EN ESPERA

Con el teléfono descolgado, pulse **SUONERIA ATTESA**, y entrará en el modo de espera, de manera que la música se activará. En el modo de espera, se mantiene la línea incluso si cuelga y el receptor puede oír exclusivamente la música. Para desactivar el modo de espera, se puede hacer de diversas formas:
--- Tomar el teléfono de nuevo si cuelga, la música se detiene, y podrá volver a hablar
--- Al pulsar **SUONERIA ATTESA**, la música se detiene, y podrá volver a hablar
--- Pulsando **VIVAVOCE** si cuelga, la música se detiene, y podrá volver a hablar con las manos libres

AJUSTAR VOLUMEN DE TIMBRE

Con el teléfono colgado, pulse la tecla **VOL** para ajustar el tono de volumen del nivel 3 al 1 o bien pulsar la tecla OFF. De este modo, tenemos 4 niveles de volumen. El 3 es el nivel máximo de volumen predeterminado.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE ALTAVOZ

Cuando tenga las manos libres, pulse **VOL** continuamente para modificar el volumen del altavoz como desee. Hay 2 niveles de volumen para seleccionar.

MEMORIA DE UN TOQUE

1. Configuración: Con el teléfono colgado, pre- marcar un número o encontrar el número de memoria de entrada y de salida **+ SET / PROG + Mi (i = 1-3)**
2. Marcación: Con el teléfono descolgado, pulse **Mi (i = 1-3)** , entonces lo que el número ha almacenado en la memoria se marcará automáticamente.

MEMORIA DE DOS TOQUES

1. Configuración: Con el teléfono colgado, pre- marcar un número o encuentre el número en la memoria de entrada y salida **+ SET / PROG + Ni (i = 1- 9, 0-10)**
2. Marcación: Con el teléfono descolgado, **pulse 2 ND + tecla Ni (i = 1- 9, 0-10).** Entonces lo que el número ha almacenado en la memoria se marcará automáticamente.

AJUSTE DE MODO MARCADO

Mantenga pulsado **asterisco (*)** 3 segundos para cambiar el modelo de marcación de Tonos a Pulsos

AJUSTE DE PROTECCIÓN DE ROBO DE LLAMADAS

Pulse y mantenga la tecla **almohadilla (#)** 3 segundos para cambiar la protección contra robo DE LLAMADA de ON a OFF
Si activa esta función y quiere marcar un número desde la extensión, la unidad avisará a la extensión sonando " di -di, di -di " continuamente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Sin voz?
+ Comprobar si el auricular está situado en el teléfono o la línea se ha roto
¿Sólo recibe llamadas?
+ Comprobar si el interruptor P / T se ajusta correctamente (Ajuste el interruptor en la posición correcta)
¿La batería está oxidada o presenta alguna brecha?
+ Quite el óxido o elimine el líquido derramado.
¿Ruido?

+ Comprobar si el sistema está estropeado. (Cambiar el circuito)
Compruebe si el conector está húmedo u oxidado (Cambiar el conector)

¿Suena una vez y, al recibir la llamada, se desconecta? La función de marcación está disponible

+ Comprobar si el conector está en un ambiente húmedo.
Compruebe si se están utilizando demasiadas extensiones juntas o si la calidad de la éstas no es lo suficientemente buena (Cambiar la mala extensión)

¿La luz de la pantalla LCD está muy baja?

+ Comprobar si el contraste del LCD está ajustado correctamente o si tiene la batería muy baja. (Ajuste el contraste de la pantalla LCD. Si todavía está muy débil, sustituya la batería.)

¿La mayoría de las funciones fallan?

+ Compruebe si la batería está baja. (Cambie la batería.)
La batería está en estado normal (Retire la batería, desconecte las líneas y vuelva a instalarlas a los 10 minutos)